



Gruppeadresser, detaljer

Projekt: Ryleholmen 18

Startdato 22. maj 2014

Udskriftsdato 21. september 2014

Udskriftstidspunkt 18:28:43

Færdiggørelsesstatu redigering














Signaturforklaring

 Hovedgruppe


 Enhed

 Gruppeadresse












 Mellegruppe

Hovedgruppe	Navn	Beskrivelse	P (Før gennem linjekabler)				
Mellemgruppe	Navn	Bemærkning					
Gruppeadresse	Navn	Type	Beskrivelse	Bemærkning			
				C (Central) / P (")			
 1	Belysning			-			
 1/0	Kontakt			-			
 1/0/0	Lys værelse 1 Kontakt	1 bit		- / -			
Enhed	Produkt	Beskrivelse	Værelse	Bemærkning	Gruppeadresser	Prioritet	Flag
Objekter	Funktionstekst		Tekst	Datapunkttype			
 01.01.002	Dimming actuator, 4-gang		Gruppetavle				
3	Switching		Channel 1		1/0/0S 1/5/0	Low	C-W--
 01.01.011	Push button sensor 3 basic 3-gang	Trykpanel i værelse 1	Værelse 1				
0	Switching		Rocker 1		1/0/0S 1/2/0	Low	CRWT--
 1/0/1	Lys værksted Kontakt	1 bit					- / -
Enhed	Produkt	Beskrivelse	Værelse	Bemærkning	Gruppeadresser	Prioritet	Flag
Objekter	Funktionstekst		Tekst	Datapunkttype			
 01.01.003	binary input 6fold 24 V DRA		Gruppetavle				
0	switching object 1.1	Værksted	input 1		1/0/1S 1/2/1	Low	CRWT--
 01.01.004	switching act. 16fold/shutter act. 8fold 16A DRA		Gruppetavle				
10	Switching	Outp. lampe værksted	Output 1		1/0/1 1/5/0	Low	C-W--
 1/0/2	Lys værelse 2 Kontakt	1 bit					- / -
Enhed	Produkt	Beskrivelse	Værelse	Bemærkning	Gruppeadresser	Prioritet	Flag
Objekter	Funktionstekst		Tekst	Datapunkttype			
 01.01.004	switching act. 16fold/shutter act. 8fold 16A DRA		Gruppetavle				
75	Switching	Outp. lampe vær 2	Output 6		1/0/2S 1/5/0	Low	C-W--
 01.01.012	Push button sensor 3 basic 3-gang	Trykpanel i værelse 2	Værelse 2				
0	Switching		Rocker 1		1/0/2S 1/2/2	Low	CRWT--

Gruppeadresser, detaljer Ryleholmen 18


Hovedgruppe	Navn	Beskrivelse	P (Før gennem linjekobler)					
Mellemgruppe	Navn	Type	Beskrivelse	C (Central) / P (")				
Gruppeadresse	Navn	Type	Bemærkning					
 1/0	Kontakt							
 1/0/3	Lys entre Kontakt	1 bit						- / -
Enhed	Produkt	Beskrivelse	Værelse	Bemærkning	Gruppeadresser		Prioritet	Flag
Objekter	Funktionstekst		Tekst	Datapunkttype				
 01.01.004	switching act. 16fold/shutter act. 8fold 16A DRA		Gruppetavle					
49	Switching	Outp. lampe Entre	Output 4		1/0/3S 1/5/0		Low	C-W--
 01.01.013	Push button sensor 3 basic 3-gang	Trykpanel i entre	Entre					
0	Switching		Rocker 1		1/0/3S 1/2/3		Low	CRWT--
 01.01.014	Push button sensor 3 basic 3-gang	Trykpanel i køkken/alrum ved entre dør	Køkken/alrum					
4	Switching		Rocker 3		1/0/3S 1/2/3		Low	C-WT--
 1/0/4	Lys carport Kontakt	1 bit						- / -
Enhed	Produkt	Beskrivelse	Værelse	Bemærkning	Gruppeadresser		Prioritet	Flag
Objekter	Funktionstekst		Tekst	Datapunkttype				
 01.01.004	switching act. 16fold/shutter act. 8fold 16A DRA		Gruppetavle					
23	Switching	Outp. spot carport	Output 2		1/0/4S 1/5/0		Low	C-W--
 01.01.013	Push button sensor 3 basic 3-gang	Trykpanel i entre	Entre					
2	Switching		Rocker 2		1/0/4S 1/2/4		Low	CRWT--
 1/0/5	Lys bad 2 Kontakt	1 bit						- / -
Enhed	Produkt	Beskrivelse	Værelse	Bemærkning	Gruppeadresser		Prioritet	Flag
Objekter	Funktionstekst		Tekst	Datapunkttype				
 01.01.003	binary input 6fold 24 V DRA		Gruppetavle					
5	switching object 6.1	Bad 2	input 6		1/0/5S 1/2/5		Low	CRWT--
 01.01.004	switching act. 16fold/shutter act. 8fold 16A DRA		Gruppetavle					
62	Switching	Outp. lampe/spot bad 2	Output 5		1/5/0S 1/0/5		Low	C-W--


Gruppeadresser, detaljer Ryleholmen 18




Hovedgruppe	Navn	Beskrivelse	P (Før gennem linjekobler)					
Mellemgruppe	Navn	Type	Bemærkning	C (Central) / P (")				
Gruppeadresse	Navn	Type	Beskrivelse	Bemærkning				
 1/0	Kontakt							
 1/0/6	Lys bryggers Kontakt	1 bit		- / -				
Enhed	Produkt	Beskrivelse	Værelse	Bemærkning	Gruppeadresser		Prioritet	Flag
Objekter	Funktionstekst		Tekst	Datapunkttype				
 01.01.003	binary input 6fold 24 V DRA		Gruppetavle					
2	switching object 3.1	Bryggers	input 3		1/0/6S 1/2/6		Low	CRWT--
 01.01.004	switching act. 16fold/shutter act. 8fold 16A DRA		Gruppetavle					
36	Switching	Outp. lampe bryggers	Output 3		1/5/0S 1/0/6		Low	C-W--
 1/0/7	Lys køkken/alrum spot Kontakt	1 bit		- / -				
Enhed	Produkt	Beskrivelse	Værelse	Bemærkning	Gruppeadresser		Prioritet	Flag
Objekter	Funktionstekst		Tekst	Datapunkttype				
 01.01.004	switching act. 16fold/shutter act. 8fold 16A DRA		Gruppetavle					
88	Switching	Outp. spot køkken	Output 7		1/5/0S 1/0/7		Low	C-W--
 01.01.014	Push button sensor 3 basic 3-gang		Køkken/alrum					
0	Switching	Trykpanel i køkken/alrum ved entre dør	Rocker 1		1/0/7S 1/2/7		Low	CRWT--
 1/0/8	Lys køkken/alrum bar & vask Kontakt	1 bit		- / -				
Enhed	Produkt	Beskrivelse	Værelse	Bemærkning	Gruppeadresser		Prioritet	Flag
Objekter	Funktionstekst		Tekst	Datapunkttype				
 01.01.002	Dimming actuator, 4-gang		Gruppetavle					
21	Switching		Channel 2		1/5/0S 1/0/8		Low	C-W--
 01.01.004	switching act. 16fold/shutter act. 8fold 16A DRA		Gruppetavle					
166	Switching	Outp. lampe køkken vask	Output 13		1/5/0S 1/0/8		Low	C-W--
 01.01.014	Push button sensor 3 basic 3-gang		Køkken/alrum					
2	Switching	Trykpanel i køkken/alrum ved entre dør	Rocker 2		1/0/8S 1/2/8		Low	CRWT--

Gruppetadresser, detaljer Ryleholmen 18

Hovedgruppe	Navn	Beskrivelse	P (Før gennem linjekobler)
Mellemgruppe	Navn	Bemærkning	
Gruppetadresse	Navn	Type	C (Central) / P (")
		Beskrivelse	
		Bemærkning	

 1/0	Kontakt		-
---	----------------	--	---











 1/0/9	Lys terrasse Kontakt	1 bit	- / -
---	----------------------	-------	-------

Enhed	Produkt	Beskrivelse	Værelse	Bemærkning	Gruppetadresser	Prioritet	Flag
Objekter	Funktionstekst		Tekst	Datapunkttype			
 01.01.003 1	binary input 6fold 24 V DRA switching object 2.1	Terassedør køkken	Gruppetavle input 2		1/0/9S 1/2/9	Low	C-WT--
 01.01.004 101	switching act. 16fold/shutter act. 8fold 16A DRA Switching	Outp. spot terrasse	Gruppetavle Output 8		1/5/0S 1/0/9	Low	C-W--
 01.01.019 4	Push button sensor 3 basic 3-gang Switching	Trykpanel i stue	Stue Rocker 3		1/0/9S 1/2/9	Low	C-WT--












 1/0/10	Lys spisebord Kontakt	1 bit	- / -
--	-----------------------	-------	-------

Enhed	Produkt	Beskrivelse	Værelse	Bemærkning	Gruppetadresser	Prioritet	Flag
Objekter	Funktionstekst		Tekst	Datapunkttype			
 01.01.002 39	Dimming actuator, 4-gang Switching		Gruppetavle Channel 3		1/5/0S 1/0/10	Low	C-W--
 01.01.015 0	Push button sensor 3 basic 3-gang Switching	Trykpanel i køkken/alrum ved værelse døre	Køkken/alrum Rocker 1		1/0/10S 1/2/10	Low	C-WT--
 01.01.016 0	Push button sensor 3 basic 3-gang Switching	Trykpanel i køkken/alrum ved stue dør	Køkken/alrum Rocker 1		1/0/10S 1/2/10	Low	C-WT--
 01.01.017 0	Push button sensor 3 basic 3-gang Switching	Trykpanel i køkken/alrum ved soveværelse dør	Køkken/alrum Rocker 1		1/0/10S 1/2/10	Low	C-WT--

Gruppeadresser, detaljer Ryleholmen 18

Hovedgruppe	Navn	Beskrivelse	P (Før gennem linjekobler)				
Mellemgruppe		Bemærkning					
Gruppeadresse	Navn	Type	C (Central) / P (")				
		Beskrivelse					
		Bemærkning					
 1/0	Kontakt		-				
 1/0/11	Lys bad 1 Kontakt	1 bit	- / -				
Enhed	Produkt	Beskrivelse	Værelse	Bemærkning	Gruppeadresser	Prioritet	Flag
Objekter	Funktionstekst		Tekst	Datapunkttype			
 01.01.003	binary input 6fold 24 V DRA		Gruppetavle				
4	switching object 5.1	Bad 1	input 5		1/0/11S 1/2/11	Low	C-WT--
 01.01.004	switching act. 16fold/shutter act. 8fold 16A DRA		Gruppetavle				
153	Switching	Outp. lampe/spot Bad 1	Output 12		1/5/0S 1/0/11	Low	C-W--
 1/0/12	Lys walk-in Kontakt	1 bit					- / -
Enhed	Produkt	Beskrivelse	Værelse	Bemærkning	Gruppeadresser	Prioritet	Flag
Objekter	Funktionstekst		Tekst	Datapunkttype			
 01.01.003	binary input 6fold 24 V DRA		Gruppetavle				
3	switching object 4.1	Soveværelse/walkin	input 4		1/0/12S 1/2/12	Low	C-WT--
 01.01.004	switching act. 16fold/shutter act. 8fold 16A DRA		Gruppetavle				
140	Switching	Outp. lampe walk-in	Output 11		1/5/0S 1/0/12	Low	C-W--
 1/0/13	Lys soveværelse Kontakt	1 bit					- / -
Enhed	Produkt	Beskrivelse	Værelse	Bemærkning	Gruppeadresser	Prioritet	Flag
Objekter	Funktionstekst		Tekst	Datapunkttype			
 01.01.004	switching act. 16fold/shutter act. 8fold 16A DRA		Gruppetavle				
127	Switching	Outp. lampe soveværelse	Output 10		1/5/0S 1/0/13	Low	C-W--
 01.01.018	Push button sensor 3 basic 3-gang	Trykpanel i soveværelse	Soveværelse				
0	Switching		Rocker 1		1/0/13S 1/2/13	Low	CRWT--

Gruppeadresser, detaljer Ryleholmen 18


Hovedgruppe	Navn	Beskrivelse	P (Før gennem linjekabler)				
Mellemgruppe		Bemærkning					
Gruppeadresse	Navn	Type	C (Central) / P (")				
		Beskrivelse					
		Bemærkning					
 1/0	Kontakt		-				
 1/0/14	Lys stue (lysdæmper) Kontakt	1 bit	- / -				
Enhed	Produkt	Beskrivelse	Værelse	Bemærkning	Gruppeadresser	Prioritet	Flag
Objekter	Funktionstekst		Tekst	Datapunkttype			
 01.01.002	Dimming actuator, 4-gang		Gruppetavle				
57	Switching		Channel 4		1/5/0S 1/0/14	Low	C-W---
 01.01.019	Push button sensor 3 basic 3-gang	Trykpanel i stue	Stue				
0	Switching		Rocker 1		1/0/14S 1/2/14	Low	C-WT--
 1/0/15	Lys stue (on/off) Kontakt	1 bit				- / -	
Enhed	Produkt	Beskrivelse	Værelse	Bemærkning	Gruppeadresser	Prioritet	Flag
Objekter	Funktionstekst		Tekst	Datapunkttype			
 01.01.004	switching act. 16fold/shutter act. 8fold		Gruppetavle				
114	16A DRA Switching	Outp. lampe (6) stue	Output 9		1/5/0S 1/0/15	Low	C-W---
 01.01.019	Push button sensor 3 basic 3-gang	Trykpanel i stue	Stue				
2	Switching		Rocker 2		1/0/15S 1/2/15	Low	C-WT--
 1/1	Dæmpning					-	
 1/1/0	Lys værelse 1 Dæmpning	4 bit				- / -	
Enhed	Produkt	Beskrivelse	Værelse	Bemærkning	Gruppeadresser	Prioritet	Flag
Objekter	Funktionstekst		Tekst	Datapunkttype			
 01.01.002	Dimming actuator, 4-gang		Gruppetavle				
6	Dimming		Channel 1		1/1/0S	Low	C-W---
 01.01.011	Push button sensor 3 basic 3-gang	Trykpanel i værelse 1	Værelse 1				
8	Dimming		Rocker 1		1/1/0S	Low	C-WT--



Gruppeadresser, detaljer Ryleholmen 18

Hovedgruppe	Navn	Beskrivelse	P (Før gennem linjekobler)				
Mellemgruppe	Navn	Type	Bemærkning	C (Central) / P (")			
Gruppeadresse	Navn	Type	Beskrivelse	Bemærkning			
 1/1	Dæmpning						
 1/1/8	Lys køkken/alrum bar	Dæmpning	4 bit	-			
Enhed	Produkt	Beskrivelse	Værelse	Bemærkning	Gruppeadresser	Prioritet	Flag
Objekter	Funktionstekst		Tekst	Datapunkttype			
 01.01.002	Dimming actuator, 4-gang		Gruppetavle				
24	Dimming		Channel 2		1/1/8S	Low	C-W---
 01.01.014	Push button sensor 3 basic 3-gang	Trykpanel i køkken/alrum ved entre dør	Køkken/alrum				
10	Dimming		Rocker 2		1/1/8S	Low	C-WT--
 1/1/10	Lys spisebord	Dæmpning	4 bit	-			
Enhed	Produkt	Beskrivelse	Værelse	Bemærkning	Gruppeadresser	Prioritet	Flag
Objekter	Funktionstekst		Tekst	Datapunkttype			
 01.01.002	Dimming actuator, 4-gang		Gruppetavle				
42	Dimming		Channel 3		1/1/10S	Low	C-W---
 01.01.015	Push button sensor 3 basic 3-gang	Trykpanel i køkken/alrum ved værelse døre	Køkken/alrum				
8	Dimming		Rocker 1		1/1/10S	Low	C-WT--
 01.01.016	Push button sensor 3 basic 3-gang	Trykpanel i køkken/alrum ved stue dør	Køkken/alrum				
8	Dimming		Rocker 1		1/1/10S	Low	C-WT--
 01.01.017	Push button sensor 3 basic 3-gang	Trykpanel i køkken/alrum ved soveværelse dør	Køkken/alrum				
8	Dimming		Rocker 1		1/1/10S	Low	C-WT--
 1/1/14	Lys stue (lysdæmper)	Dæmpning	4 bit	-			
Enhed	Produkt	Beskrivelse	Værelse	Bemærkning	Gruppeadresser	Prioritet	Flag
Objekter	Funktionstekst		Tekst	Datapunkttype			
 01.01.002	Dimming actuator, 4-gang		Gruppetavle				
60	Dimming		Channel 4		1/1/14S	Low	C-W---
 01.01.019	Push button sensor 3 basic 3-gang	Trykpanel i stue	Stue				
8	Dimming		Rocker 1		1/1/14S	Low	C-WT--




Gruppenadresser, detaljer Ryleholmen 18

Hovedgruppe	Navn	Beskrivelse	P (Før gennem linjekobler)
Mellemgruppe	Navn	Bemærkning	
Gruppenadresse	Navn	Type	C (Central) / P (")
		Bemærkning	

 1/2	Tilstand		-
 1/2/0	Lys værelse 1 Tilstand	1 bit	- / -



Enhed	Produkt	Beskrivelse	Værelse	Bemærkning	Gruppenadresser	Prioritet	Flag
Objekter	Funktionstekst		Tekst	Datapunkttype			
 01.01.002 8	Dimming actuator, 4-gang Switching feedback		Gruppetavle Channel 1		1/2/0S	Low	C--T--
 01.01.011 0	Push button sensor 3 basic 3-gang Switching	Trykpanel i værelse 1	Værelse 1 Rocker 1		1/0/0S 1/2/0	Low	CRWT--
 01.01.013 4	Push button sensor 3 basic 3-gang Switching	Trykpanel i entre Sluk/tænd alt	Entre Rocker 3		1/5/0S 1/2/1 1/2/0 1/2/2 1/2/3 1/2/4 1/2/5 1/2/6 1/2/7 1/2/8 1/2/9 1/2/10 1/2/11 1/2/12 1/2/13 1/2/14 1/2/15	Low	CRWT--

 1/2/1	Lys værksted Tilstand	1 bit	- / -
---	-----------------------	-------	-------


Enhed	Produkt	Beskrivelse	Værelse	Bemærkning	Gruppenadresser	Prioritet	Flag
Objekter	Funktionstekst		Tekst	Datapunkttype			
 01.01.003 0	binary input 6fold 24 V DRA switching object 1.1	Værksted	Gruppetavle input 1		1/0/1S 1/2/1	Low	CRWT--
 01.01.004 18	switching act. 16fold/shutter act. 8fold 16A DRA Switching feedback		Gruppetavle Output 1		1/2/1S	Low	C--T--
 01.01.013 4	Push button sensor 3 basic 3-gang Switching	Trykpanel i entre Sluk/tænd alt	Entre Rocker 3		1/5/0S 1/2/1 1/2/0 1/2/2 1/2/3 1/2/4 1/2/5 1/2/6 1/2/7 1/2/8 1/2/9 1/2/10 1/2/11 1/2/12 1/2/13 1/2/14 1/2/15	Low	CRWT--

Gruppeadresser, detaljer Ryleholmen 18

Hovedgruppe	Navn	Beskrivelse	P (Før gennem linjekobler)
Mellemgruppe	Navn	Bemærkning	
Gruppeadresse	Navn	Type	C (Central) / P (")
 1/2	Tilstand		-
 1/2/2	Lys værelse 2 Tilstand	1 bit	- / -

Enhed	Produkt	Beskrivelse	Værelse	Bemærkning	Gruppeadresser	Prioritet	Flag
Objekter	Funktionstekst		Tekst	Datapunkttype			
 01.01.004	switching act. 16fold/shutter act. 8fold 16A DRA		Gruppetavle				
83	Switching feedback		Output 6		1/2/2S	Low	C--T--
 01.01.012	Push button sensor 3 basic 3-gang	Trykpanel i værelse 2	Værelse 2				
0	Switching		Rocker 1		1/0/2S 1/2/2	Low	CRWT--
 01.01.013	Push button sensor 3 basic 3-gang	Trykpanel i entre	Entre				
4	Switching	Sluk/tænd alt	Rocker 3		1/5/0S 1/2/1 1/2/0 1/2/2 1/2/3 1/2/4 1/2/5 1/2/6 1/2/7 1/2/8 1/2/9 1/2/10 1/2/11 1/2/12 1/2/13 1/2/14 1/2/15	Low	CRWT--

 1/2/3	Lys entre Tilstand	1 bit	- / -
---	--------------------	-------	-------

Enhed	Produkt	Beskrivelse	Værelse	Bemærkning	Gruppeadresser	Prioritet	Flag
Objekter	Funktionstekst		Tekst	Datapunkttype			
 01.01.004	switching act. 16fold/shutter act. 8fold 16A DRA		Gruppetavle				
57	Switching feedback		Output 4		1/2/3S	Low	C--T--
 01.01.013	Push button sensor 3 basic 3-gang	Trykpanel i entre	Entre				
0	Switching		Rocker 1		1/0/3S 1/2/3	Low	CRWT--
4	Switching	Sluk/tænd alt	Rocker 3		1/5/0S 1/2/1 1/2/0 1/2/2 1/2/3 1/2/4 1/2/5 1/2/6 1/2/7 1/2/8 1/2/9 1/2/10 1/2/11 1/2/12 1/2/13 1/2/14 1/2/15	Low	CRWT--
 01.01.014	Push button sensor 3 basic 3-gang	Trykpanel i køkken/alrum ved entre dør	Køkken/alrum				
4	Switching		Rocker 3		1/0/3S 1/2/3	Low	C-WT--

Gruppeadresser, detaljer Ryleholmen 18

Hovedgruppe	Navn	Beskrivelse	P (Før gennem linjekabler)
Mellemgruppe		Bemærkning	
Gruppeadresse	Navn	Type	C (Central) / P (")
		Beskrivelse	
		Bemærkning	

	1/2	Tilstand		
	1/2/4	Lys carport Tilstand	1 bit	- / -




Enhed	Produkt	Beskrivelse	Værelse	Bemærkning	Gruppeadresser	Prioritet	Flag
Objekter	Funktionstekst		Tekst	Datapunkttype			
	01.01.004	switching act. 16fold/shutter act. 8fold 16A DRA	Gruppetavle				
31	Switching feedback		Output 2		1/2/4S	Low	C--T--
	01.01.013	Push button sensor 3 basic 3-gang	Trykpanel i entre	Entre			
2	Switching		Rocker 2		1/0/4S 1/2/4	Low	CRWT--
4	Switching	Sluk/tænd alt	Rocker 3		1/5/0S 1/2/1 1/2/0 1/2/2 1/2/3 1/2/4 1/2/5 1/2/6 1/2/7 1/2/8 1/2/9 1/2/10 1/2/11 1/2/12 1/2/13 1/2/14 1/2/15	Low	CRWT--

	1/2/5	Lys bad 2 Tilstand	1 bit	- / -
--	-------	--------------------	-------	-------

Enhed	Produkt	Beskrivelse	Værelse	Bemærkning	Gruppeadresser	Prioritet	Flag
Objekter	Funktionstekst		Tekst	Datapunkttype			
	01.01.003	binary input 6fold 24 V DRA	Gruppetavle				
5	switching object 6.1	Bad 2	input 6		1/0/5S 1/2/5	Low	CRWT--
	01.01.004	switching act. 16fold/shutter act. 8fold 16A DRA	Gruppetavle				
70	Switching feedback		Output 5		1/2/5S	Low	C--T--
	01.01.013	Push button sensor 3 basic 3-gang	Trykpanel i entre	Entre			
4	Switching	Sluk/tænd alt	Rocker 3		1/5/0S 1/2/1 1/2/0 1/2/2 1/2/3 1/2/4 1/2/5 1/2/6 1/2/7 1/2/8 1/2/9 1/2/10 1/2/11 1/2/12 1/2/13 1/2/14 1/2/15	Low	CRWT--

Gruppeadresser, detaljer Ryleholmen 18

Hovedgruppe	Navn	Beskrivelse	P (Før gennem linjekobler)
Mellemgruppe		Bemærkning	
Grypeadresse	Navn	Type	C (Central) / P (")
 1/2	Tilstand		-
 1/2/6	Lys bryggers Tilstand	1 bit	- / -

Enhed	Produkt	Beskrivelse	Værelse	Bemærkning	Grypeadresser	Prioritet	Flag
Objekter	Funktionstekst		Tekst	Datapunkttype			
 01.01.003 2	binary input 6fold 24 V DRA switching object 3.1	Bryggers	Gruppetavle input 3		1/0/6S 1/2/6	Low	CRWT--
 01.01.004 44	switching act. 16fold/shutter act. 8fold 16A DRA Switching feedback		Gruppetavle Output 3		1/2/6S	Low	C--T--
 01.01.013 4	Push button sensor 3 basic 3-gang Switching	Trykpanel i entre Sluk/tænd alt	Entre Rocker 3		1/5/0S 1/2/1 1/2/0 1/2/2 1/2/3 1/2/4 1/2/5 1/2/6 1/2/7 1/2/8 1/2/9 1/2/10 1/2/11 1/2/12 1/2/13 1/2/14 1/2/15	Low	CRWT--


 1/2/7	Lys køkken/alrum spot Tilstand	1 bit	- / -
---	--------------------------------	-------	-------

Enhed	Produkt	Beskrivelse	Værelse	Bemærkning	Grypeadresser	Prioritet	Flag
Objekter	Funktionstekst		Tekst	Datapunkttype			
 01.01.004 96	switching act. 16fold/shutter act. 8fold 16A DRA Switching feedback		Gruppetavle Output 7		1/2/7S	Low	C--T--
 01.01.013 4	Push button sensor 3 basic 3-gang Switching	Trykpanel i entre Sluk/tænd alt	Entre Rocker 3		1/5/0S 1/2/1 1/2/0 1/2/2 1/2/3 1/2/4 1/2/5 1/2/6 1/2/7 1/2/8 1/2/9 1/2/10 1/2/11 1/2/12 1/2/13 1/2/14 1/2/15	Low	CRWT--
 01.01.014 0	Push button sensor 3 basic 3-gang Switching	Trykpanel i køkken/alrum ved entre dør	Køkken/alrum Rocker 1		1/0/7S 1/2/7	Low	CRWT--

Gruppetadresser, detaljer Ryleholmen 18

Hovedgruppe	Navn	Beskrivelse	P (Før gennem linjekobler)
Mellemgruppe	Navn	Bemærkning	
Gruppetadresse	Navn	Type	C (Central) / P (")
 1/2	Tilstand		-
 1/2/8	Lys køkken/alrum bar & vask Tilstand	1 bit	- / -






Enhed	Produkt	Beskrivelse	Værelse	Bemærkning	Gruppetadresser	Prioritet	Flag
Objekter	Funktionstekst		Tekst	Datapunkttype			
 01.01.004	switching act. 16fold/shutter act. 8fold 16A DRA		Gruppetavle				
174	Switching feedback		Output 13		1/2/8S	Low	C--T--
 01.01.013	Push button sensor 3 basic 3-gang	Trykpanel i entre	Entre				
4	Switching	Sluk/tænd alt	Rocker 3		1/5/0S 1/2/1 1/2/0 1/2/2 1/2/3 1/2/4 1/2/5 1/2/6 1/2/7 1/2/8 1/2/9 1/2/10 1/2/11 1/2/12 1/2/13 1/2/14 1/2/15	Low	CRWT--
 01.01.014	Push button sensor 3 basic 3-gang	Trykpanel i køkken/alrum ved entre dør	Køkken/alrum				
2	Switching		Rocker 2		1/0/8S 1/2/8	Low	CRWT--

 1/2/9	Lys terrasse Tilstand	1 bit	- / -
---	-----------------------	-------	-------

Enhed	Produkt	Beskrivelse	Værelse	Bemærkning	Gruppetadresser	Prioritet	Flag
Objekter	Funktionstekst		Tekst	Datapunkttype			
 01.01.003	binary input 6fold 24 V DRA		Gruppetavle				
1	switching object 2.1	Terassedør køkken	input 2		1/0/9S 1/2/9	Low	C-WT--
 01.01.004	switching act. 16fold/shutter act. 8fold 16A DRA		Gruppetavle				
109	Switching feedback		Output 8		1/2/9S	Low	C--T--
 01.01.013	Push button sensor 3 basic 3-gang	Trykpanel i entre	Entre				
4	Switching	Sluk/tænd alt	Rocker 3		1/5/0S 1/2/1 1/2/0 1/2/2 1/2/3 1/2/4 1/2/5 1/2/6 1/2/7 1/2/8 1/2/9 1/2/10 1/2/11 1/2/12 1/2/13 1/2/14 1/2/15	Low	CRWT--
 01.01.019	Push button sensor 3 basic 3-gang	Trykpanel i stue	Stue				
4	Switching		Rocker 3		1/0/9S 1/2/9	Low	C-WT--

Gruppeadresser, detaljer Ryleholmen 18

Hovedgruppe	Navn	Beskrivelse	P (Før gennem linjekobler)
Mellemgruppe	Navn	Bemærkning	
Gruppeadresse	Navn	Type	C (Central) / P (")
 1/2	Tilstand		
 1/2/10	Lys spisebord Tilstand	1 bit	- / -

Enhed	Produkt	Beskrivelse	Værelse	Bemærkning	Gruppeadresser	Prioritet	Flag
Objekter	Funktionstekst		Tekst	Datapunkttype			
 01.01.002 44	Dimming actuator, 4-gang Switching feedback		Gruppetavle Channel 3		1/2/10S	Low	C--T--
 01.01.013 4	Push button sensor 3 basic 3-gang Switching	Trykpanel i entre Sluk/tænd alt	Entre Rocker 3		1/5/0S 1/2/1 1/2/0 1/2/2 1/2/3 1/2/4 1/2/5 1/2/6 1/2/7 1/2/8 1/2/9 1/2/10 1/2/11 1/2/12 1/2/13 1/2/14 1/2/15	Low	CRWT--
 01.01.015 0	Push button sensor 3 basic 3-gang Switching	Trykpanel i køkken/alrum ved værelse døre	Køkken/alrum Rocker 1		1/0/10S 1/2/10	Low	C-WT--
 01.01.016 0	Push button sensor 3 basic 3-gang Switching	Trykpanel i køkken/alrum ved stue dør	Køkken/alrum Rocker 1		1/0/10S 1/2/10	Low	C-WT--
 01.01.017 0	Push button sensor 3 basic 3-gang Switching	Trykpanel i køkken/alrum ved soveværelse dør	Køkken/alrum Rocker 1		1/0/10S 1/2/10	Low	C-WT--

Gruppetadresser, detaljer Ryleholmen 18

Hovedgruppe	Navn	Beskrivelse	P (Før gennem linjekobler)
Mellemgruppe		Bemærkning	
Gruppetadresse	Navn	Type	C (Central) / P (")
 1/2	Tilstand		
 1/2/11	Lys bad 1 Tilstand	1 bit	- / -



Enhed	Produkt	Beskrivelse	Værelse	Bemærkning	Gruppetadresser	Prioritet	Flag
Objekter	Funktionstekst		Tekst	Datapunkttype			
 01.01.003 4	binary input 6fold 24 V DRA switching object 5.1	Bad 1	Gruppetavle input 5		1/0/11S 1/2/11	Low	C-WT--
 01.01.004 161	switching act. 16fold/shutter act. 8fold 16A DRA Switching feedback		Gruppetavle Output 12		1/2/11S	Low	C--T--
 01.01.013 4	Push button sensor 3 basic 3-gang Switching	Trykpanel i entre Sluk/tænd alt	Entre Rocker 3		1/5/0S 1/2/1 1/2/0 1/2/2 1/2/3 1/2/4 1/2/5 1/2/6 1/2/7 1/2/8 1/2/9 1/2/10 1/2/11 1/2/12 1/2/13 1/2/14 1/2/15	Low	CRWT--




 1/2/12	Lys walk-in Tilstand	1 bit					- / -
--	----------------------	-------	--	--	--	--	-------


Enhed	Produkt	Beskrivelse	Værelse	Bemærkning	Gruppetadresser	Prioritet	Flag
Objekter	Funktionstekst		Tekst	Datapunkttype			
 01.01.003 3	binary input 6fold 24 V DRA switching object 4.1	Soveværelse/walkin	Gruppetavle input 4		1/0/12S 1/2/12	Low	C-WT--
 01.01.004 148	switching act. 16fold/shutter act. 8fold 16A DRA Switching feedback		Gruppetavle Output 11		1/2/12S	Low	C--T--
 01.01.013 4	Push button sensor 3 basic 3-gang Switching	Trykpanel i entre Sluk/tænd alt	Entre Rocker 3		1/5/0S 1/2/1 1/2/0 1/2/2 1/2/3 1/2/4 1/2/5 1/2/6 1/2/7 1/2/8 1/2/9 1/2/10 1/2/11 1/2/12 1/2/13 1/2/14 1/2/15	Low	CRWT--




Gruppeadresser, detaljer Ryleholmen 18

Hovedgruppe	Navn	Beskrivelse	P (Før gennem linjekobler)
Mellemgruppe		Bemærkning	
Gruppeadresse	Navn	Type	C (Central) / P (")
		Bemærkning	

 1/2	Tilstand		-
 1/2/13	Lys soveværelse Tilstand	1 bit	- / -

Enhed	Produkt	Beskrivelse	Værelse	Bemærkning	Gruppeadresser	Prioritet	Flag
Objekter	Funktionstekst		Tekst	Datapunkttype			
 01.01.004 135	switching act. 16fold/shutter act. 8fold 16A DRA Switching feedback		Gruppetavle Output 10		1/2/13S	Low	C--T--
 01.01.013 4	Push button sensor 3 basic 3-gang Switching	Trykpanel i entre Sluk/tænd alt	Entre Rocker 3		1/5/0S 1/2/1 1/2/0 1/2/2 1/2/3 1/2/4 1/2/5 1/2/6 1/2/7 1/2/8 1/2/9 1/2/10 1/2/11 1/2/12 1/2/13 1/2/14 1/2/15	Low	CRWT--
 01.01.018 0	Push button sensor 3 basic 3-gang Switching	Trykpanel i soveværelse	Soveværelse Rocker 1		1/0/13S 1/2/13	Low	CRWT--


 1/2/14	Lys stue (lysdæmper) Tilstand	1 bit	- / -
--	-------------------------------	-------	-------




Enhed	Produkt	Beskrivelse	Værelse	Bemærkning	Gruppeadresser	Prioritet	Flag
Objekter	Funktionstekst		Tekst	Datapunkttype			
 01.01.002 62	Dimming actuator, 4-gang Switching feedback		Gruppetavle Channel 4		1/2/14S	Low	C--T--
 01.01.013 4	Push button sensor 3 basic 3-gang Switching	Trykpanel i entre Sluk/tænd alt	Entre Rocker 3		1/5/0S 1/2/1 1/2/0 1/2/2 1/2/3 1/2/4 1/2/5 1/2/6 1/2/7 1/2/8 1/2/9 1/2/10 1/2/11 1/2/12 1/2/13 1/2/14 1/2/15	Low	CRWT--
 01.01.019 0	Push button sensor 3 basic 3-gang Switching	Trykpanel i stue	Stue Rocker 1		1/0/14S 1/2/14	Low	C-WT--

Gruppeadresser, detaljer Ryleholmen 18


Hovedgruppe	Navn	Beskrivelse	P (Før gennem linjekabler)
Mellemgruppe	Navn	Bemærkning	
Gruppeadresse	Navn	Type	C (Central) / P (")

 1/2	Tilstand		-
---	-----------------	--	---

 1/2/15	Lys stue (on/off) Tilstand	1 bit	- / -
--	----------------------------	-------	-------

Enhed	Produkt	Beskrivelse	Værelse	Bemærkning	Gruppeadresser	Prioritet	Flag
Objekter	Funktionstekst		Tekst	Datapunkttype			
 01.01.004	switching act. 16fold/shutter act. 8fold		Gruppetavle				
122	16A DRA Switching feedback		Output 9		1/2/15S	Low	C--T--
 01.01.013	Push button sensor 3 basic 3-gang	Trykpanel i entre	Entre				
4	Switching	Sluk/tænd alt	Rocker 3		1/5/0S 1/2/1 1/2/0 1/2/2 1/2/3 1/2/4 1/2/5 1/2/6 1/2/7 1/2/8 1/2/9 1/2/10 1/2/11 1/2/12 1/2/13 1/2/14 1/2/15	Low	CRWT--
 01.01.019	Push button sensor 3 basic 3-gang	Trykpanel i stue	Stue				
2	Switching		Rocker 2		1/0/15S 1/2/15	Low	C-WT--

 1/3	Lysstyrke		-
---	------------------	--	---












 1/3/0	Lys værelse 1 Lysstyrke	1 byte	- / -
---	-------------------------	--------	-------

Enhed	Produkt	Beskrivelse	Værelse	Bemærkning	Gruppeadresser	Prioritet	Flag
Objekter	Funktionstekst		Tekst	Datapunkttype			
 01.01.002	Dimming actuator, 4-gang		Gruppetavle				
7	Brightness value		Channel 1		1/3/0S	Low	C-W---

 1/3/8	Lys køkken/alrum bar Lysstyrke	1 byte	- / -
---	--------------------------------	--------	-------




Enhed	Produkt	Beskrivelse	Værelse	Bemærkning	Gruppeadresser	Prioritet	Flag
Objekter	Funktionstekst		Tekst	Datapunkttype			
 01.01.002	Dimming actuator, 4-gang		Gruppetavle				
25	Brightness value		Channel 2		1/3/8S	Low	C-W---

Gruppeadresser, detaljer Ryleholmen 18

Hovedgruppe	Navn	Beskrivelse	P (Før gennem linjekobler)			
Mellemgruppe		Bemærkning				
Gruppeadresse	Navn	Type	Beskrivelse	C (Central) / P (")		
			Bemærkning			
 1/3	Lysstyrke					
				-		
 1/3/10	Lys spisebord Lysstyrke	1 byte		- / -		
	<i>Enhed</i>	<i>Produkt</i>	<i>Beskrivelse</i>	<i>Værelse</i>	<i>Bemærkning</i>	
	<i>Objekter</i>	<i>Funktionstekst</i>		<i>Tekst</i>	<i>Datapunkttype</i>	<i>Gruppeadresser</i>
	 01.01.002	Dimming actuator, 4-gang		Gruppetavle		
	43	Brightness value		Channel 3	1/3/10S	Low C-W--
 1/3/14	Lys stue (lysdæmper) Lystyrke	1 byte		- / -		
	<i>Enhed</i>	<i>Produkt</i>	<i>Beskrivelse</i>	<i>Værelse</i>	<i>Bemærkning</i>	
	<i>Objekter</i>	<i>Funktionstekst</i>		<i>Tekst</i>	<i>Datapunkttype</i>	<i>Gruppeadresser</i>
	 01.01.002	Dimming actuator, 4-gang		Gruppetavle		
	61	Brightness value		Channel 4	1/3/14S	Low C-W--
 1/4	Tilstandsværdi					
				-		
 1/4/0	Lys værelse 1 Tilstandsværdi			- / -		
 1/4/8	Lys køkken/alrum bar Tilstandsværdi			- / -		
 1/4/10	Lys spisebord Tilstandsværdi			- / -		
 1/4/14	Lys stue (lysdæmper) Tilstandsværdi			- / -		
 1/5	Fælles					
				-		

Gruppeadresser, detaljer Ryleholmen 18

Hovedgruppe	Navn	Beskrivelse	P (Før gennem linjekobler)
Mellemgruppe		Bemærkning	
Gruppeadresse	Navn	Type	C (Central) / P (")
		Bemærkning	
 1/5	Fælles		-
 1/5/0	Sluk alt	1 bit	C / P

Enhed	Produkt	Beskrivelse	Værelse	Bemærkning	Gruppeadresser	Prioritet	Flag
Objekter	Funktionstekst		Tekst	Datapunkttype			
 01.01.002	Dimming actuator, 4-gang		Gruppetavle				
21	Switching		Channel 2		1/5/0S 1/0/8	Low	C-W--
39	Switching		Channel 3		1/5/0S 1/0/10	Low	C-W--
57	Switching		Channel 4		1/5/0S 1/0/14	Low	C-W--
3	Switching		Channel 1		1/0/0S 1/5/0	Low	C-W--
 01.01.004	switching act. 16fold/shutter act. 8fold 16A DRA		Gruppetavle				
36	Switching	Outp. lampe bryggers	Output 3		1/5/0S 1/0/6	Low	C-W--
62	Switching	Outp. lampe/spot bad 2	Output 5		1/5/0S 1/0/5	Low	C-W--
88	Switching	Outp. spot køkken	Output 7		1/5/0S 1/0/7	Low	C-W--
101	Switching	Outp. spot terrasse	Output 8		1/5/0S 1/0/9	Low	C-W--
114	Switching	Outp. lampe (6) stue	Output 9		1/5/0S 1/0/15	Low	C-W--
127	Switching	Outp. lampe soveværelse	Output 10		1/5/0S 1/0/13	Low	C-W--
140	Switching	Outp. lampe walk-in	Output 11		1/5/0S 1/0/12	Low	C-W--
153	Switching	Outp. lampe/spot Bad 1	Output 12		1/5/0S 1/0/11	Low	C-W--
166	Switching	Outp. lampe køkken vask	Output 13		1/5/0S 1/0/8	Low	C-W--
10	Switching	Outp. lampe værksted	Output 1		1/0/1 1/5/0	Low	C-W--
23	Switching	Outp. spot carport	Output 2		1/0/4S 1/5/0	Low	C-W--
49	Switching	Outp. lampe Entre	Output 4		1/0/3S 1/5/0	Low	C-W--
75	Switching	Outp. lampe vær 2	Output 6		1/0/2S 1/5/0	Low	C-W--
 01.01.013	Push button sensor 3 basic 3-gang	Trykpanel i entre	Entre				
4	Switching	Sluk/tænd alt	Rocker 3		1/5/0S 1/2/1 1/2/0 1/2/2 1/2/3 1/2/4 1/2/5 1/2/6 1/2/7 1/2/8 1/2/9 1/2/10 1/2/11 1/2/12 1/2/13 1/2/14 1/2/15	Low	CRWT--